MS14 Cotes

Vues de dimensions et d’installation. Les unités sont les libellés imprimés sur chaque vue.

Ces dessins ne sélectionnent pas une course. Confirmez le montage par rapport à la configuration commandée.


type ouvert: 3 vues. vue 1, vue 2, vue 3

type antipoussière: 2 vues. vue 1, vue 2


type ouvert: 1 vues. aperçu d’ingénierie

type antipoussière: 1 vues. aperçu d’ingénierie


MS14 · type ouvert · vue 1




MS14 · type ouvert · vue 2




MS14 · type ouvert · vue 3




MS14 · type antipoussière · vue 1





MS14 · type antipoussière · vue 2




MS14 · type ouvert · aperçu d'ingénierie









MS14 · type antipoussière · aperçu d'ingénierie

