DG500 Abmessungen

Maß- und Einbauansichten. Einheiten sind die auf jeder Ansicht gedruckten Bezeichnungen.

Diese Zeichnungen wählen keinen Hub. Bestätigen Sie den Einbau anhand der bestellten Konfiguration.

Zeichnungen: 1 Ansichten. Montage ohne Abschirmung; nur Maßansicht

DG500 · Zeichnungen · Montage ohne Abschirmung; nur Maßansicht

