# MF10T / Atlante dei disegni

# Dimensioni e installazione

Viste indipendenti raggruppate per installazione del motore.

Unità di disegno non verificata; le etichette di quota originali sono conservate.

Dimensioni di riferimento; confermare montaggio e corsa per la vostra configurazione.

Usare le quote etichettate; non scalare i disegni.

**C esterno** 5 viste | pag. 2-4


**D interno** 5 viste | pag. 5-7

Le specifiche di prodotto e la guida di selezione sono fornite separatamente.


Per dimensioni specifiche della configurazione o file CAD effettivi, contattare HTROBOT.

# MF10T / C esterno


### Vista 1




### Vista 2





### Vista 3




# MF10T / C esterno

## Flangia di sezione




# MF10T / C esterno

## Panoramica di installazione




# MF10T / D interno


### Vista 1




### Vista 2





### Vista 3



# MF10T / D interno

### Flangia di sezione



# MF10T / D interno

## Panoramica di installazione

