DG1000 Abmessungen

Maß- und Einbauansichten. Einheiten sind die auf jeder Ansicht gedruckten Bezeichnungen.

Diese Zeichnungen wählen keinen Hub. Bestätigen Sie den Einbau anhand der bestellten Konfiguration.

Zeichnungen: 1 Ansichten. Montage mit Abschirmung; nur Maßansicht

DG1000 · Zeichnungen · Montage mit Abschirmung; nur Maßansicht

