MF10 / Zeichnungsatlas

Abmessungen und Einbau

Unabhängige Ansichten, gruppiert nach Motoranbau.

Zeichnungseinheit unbestätigt; ursprüngliche Maßbezeichnungen bleiben erhalten.

Referenzmaße; Einbau und Hub für Ihre Konfiguration bestätigen.

Beschriftete Maße verwenden; Zeichnungen nicht maßstäblich auswerten.

C außen 4 Ansichten | S. 2-4

D innen 5 Ansichten | S. 5-7

L links 3 Ansichten | S. 8-10

R rechts 3 Ansichten | S. 11-13


B unten 4 Ansichten | S. 14-16

Produktspezifikationen und Auswahlhinweise werden gesondert bereitgestellt.


Für konfigurationsspezifische Maße oder tatsächliche CAD-Dateien wenden Sie sich an HTROBOT.

MF10 / C außen

Ansicht 1




Ansicht 2




MF10 / C außen

Querschnitt Flansch




MF10 / C außen

Einbauüberblick




MF10 / D innen


Ansicht 1



Ansicht 2




Ansicht 3




MF10 / D innen

Querschnitt Flansch




MF10 / D innen

Einbauüberblick




MF10 / L links


Ansicht 1



MF10 / L links


Querschnitt Flansch






MF10 / L links

Einbauüberblick




MF10 / R rechts


Ansicht 1



MF10 / R rechts


Querschnitt Flansch






MF10 / R rechts


Einbauüberblick




MF10 / B unten

Ansicht 1






Ansicht 2



MF10 / B unten

Querschnitt Flansch



MF10 / B unten

Einbauüberblick

