TML320 Dimensioni

Viste di dimensioni e installazione. Le unità sono le etichette stampate su ciascuna vista.

Questi disegni non selezionano una corsa. Confermare il montaggio rispetto alla configurazione ordinata.

Disegni: 2 viste. parte superiore senza coperchio; solo vista dimensionale, parte superiore con coperchio; solo vista dimensionale

TML320 · Disegni · parte superiore senza coperchio; solo vista dimensionale



TML320 · Disegni · parte superiore con coperchio; solo vista dimensionale

