CTB8 - ໂມດູນສະແດງ/ຄວບຄຸມ CTB8

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
A1	ເພີ່ມຜົນອອກສັນຍານແອນາລັອກ
C1	ເພີ່ມຜົນອອກ RS485
C2	ເພີ່ມຜົນອອກ RS232 (ເລືອກ 1 ຈາກ 2 ຈາກ Rs485)
D6	ຈຳດົຈິຕອນ 6 ຫຼັກ
T	ຜົນອອກທຣານຊິສເຕີ
TS	ເພີ່ມຟັງກຊັນ TES ບໍ່ຕ້ອງປັບທຽບ (ເຊັນເຊີຕ້ອງມີຟັງກຊັນນີ້)
ບໍ່ລະບຸ	ປະລິມານສະວິດ 2 ຜົນອອກ
ຈຳນວນຫຼັກສະແດງ	6 ເລືອກ D6
ຈຳນວນຜົນອອກສະວິດ	2 ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ

ຕິດຕໍ່ **HTROBOT**

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**