MF17 / Atlante dei disegni

Dimensioni e installazione

Viste indipendenti raggruppate per installazione del motore.

Unità di disegno non verificata; le etichette di quota originali sono conservate.

Dimensioni di riferimento; confermare montaggio e corsa per la vostra configurazione.

Usare le quote etichettate; non scalare i disegni.

C esterno 4 viste | pag. 2-4

D interno 3 viste | pag. 5-7

L sinistra 3 viste | pag. 8-10

R destra 3 viste | pag. 11-13


B inferiore 2 viste | pag. 14-15

Le specifiche di prodotto e la guida di selezione sono fornite separatamente.


Per dimensioni specifiche della configurazione o file CAD effettivi, contattare HTROBOT.

MF17 / C esterno

Vista 1





Vista 2



MF17 / C esterno


Flangia di sezione






MF17 / C esterno

Panoramica di installazione



MF17 / D interno


Vista 1




MF17 / D interno

Flangia di sezione

B向视图




电机法兰视图




MF17 / D interno

Panoramica di installazione




MF17 / L sinistra


Vista 1



MF17 / L sinistra


Flangia di sezione






MF17 / L sinistra

Panoramica di installazione



MF17 / R destra


Vista 1




MF17 / R destra

Flangia di sezione

B向视图




电机法兰视图




MF17 / R destra

Panoramica di installazione



MF17 / B inferiore


Vista 1



MF17 / B inferiore

Flangia di sezione

B向视图



电机法兰视图

