ECA-FD02V/A - ตัวเรือนและการติดตั้ง

อย่าวัดมาตราส่วนจากรูป

