MF135S / ປີ້ມແຜນ

ຂະໜາດ ແລະການຕິດຕັ້ງ

ມຸມມອງແຍກຕ່າງຫາກການຕິດຕັ້ງມໍເຕີ.

ຫົວໜ່ວຍແຜນປ່ຽກກວດ; ປ້າຍຂະໜາດເຄື່ອງຖືກເກັບ.

ຂະໜາດອ້າງອີງ; ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງ ແລະຊະໂກສຳລັບການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ.

ໃຊ້ຂະໜາດທີ່ຕິດປ້າຍ; ຢ່າວັດແຜນ.


ນອກ C	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 2-4
ໃນ D	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 5-7
ຊ້າຍ L	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 8-10
ຂວາ R	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 11-13
ລຸ່ມ B	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 14-16

ຂ້ມູນຈຳເພາະສະລິດຕະພັນ ແລະຄຳແນະນຳການເລືອກສະໜອງແຍກ.


ສຳລັບຂະໜາດສະເພາະການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືໄຟລ໌ CAD ຈິງ, ຕິດຕໍ່ HTROBOT.

MF135S / ນອກ C


ມຸມມອງ 1



ມຸມມອງ 2




ມຸມມອງ 3




MF135S / ນອກ C

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B视图(1:5)





电机法兰视图




MF135S / ນອກ C

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ









MF135S / ໃນ D


ມຸມມອງ 1



ມຸມມອງ 2




ມຸມມອງ 3




MF135S / ໃນ D


ແຍ່ນໜ້າຕັດ

B视图(1:5)




电机法兰视图







MF135S / ໃນ D

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ









MF135S / ຊ້າຍ L


ມຸມມອງ 1



ມຸມມອງ 2




ມຸມມອງ 3




MF135S / ຊ້າຍ L

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B视图(1:5)




电机法兰视图




MF135S / ຊ້າຍ L

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ




MF135S / ຂວາ R


ມຸມມອງ 1



ມຸມມອງ 2




ມຸມມອງ 3




MF135S / ຂວາ R

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B视图(1:5)





电机法兰视图




MF135S / ຂວາ R

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ









MF135S / ລຸ່ມ B


ມຸມມອງ 1



ມຸມມອງ 2




ມຸມມອງ 3



MF135S / ລຸ່ມ B

ແປ່ນໜ້າຕັດ



MF135S / ລຸ່ມ B

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

