MF14S / 図面アトラス

寸法と取付

モータ取付別にまとめた独立ビュー。

図面単位は未検証；元の寸法ラベルは保持します。

参照寸法です。構成の取付とストロークを確認してください。

寸法はラベル表示を用い、図面を縮尺しないでください。

外側 **C** 3 図 | 頁 2-4

内側 **D** 5 図 | 頁 5-7

左側 **L** 5 図 | 頁 8-10

右側 **R** 5 図 | 頁 11-13


下側 **B** 5 図 | 頁 14-16

製品仕様と選定ガイダンスは別途提供されます。

構成固有の寸法または実 CAD ファイルは HTROBOT へご連絡ください。


MF14S / 外側 C


図 1


74
(A)
M×200
200
60
B
106
2(M+2)-M8深10 沉孔Ø11深18
20
35
Ø12
Ø50
L=S+284
左极限位置a=66
极限行程S1=S+20
90
右极限位置b=108
70
32
122
8-M6深15
2-Ø6H7深15
B向视图
电机法兰视图

MF14S / 外側 C


断面フランジ





MF14S / 外側 C

取付概要



B向视图

电机法兰视图

MF14S / 内側 D

図 1




図 2






図 3




MF14S / 内側 D

断面フランジ

B向视图




电机法兰视图



MF14S / 内側 D

取付概要



MF14S / 左側 L

図 1




図 2






図 3




MF14S / 左側 L

断面フランジ

B向视图





电机法兰视图



MF14S / 左側 L

取付概要





MF14S / 右側 R

図 1




図 2






図 3




MF14S / 右側 R

断面フランジ

B向视图




电机法兰视图



MF14S / 右側 R

取付概要



MF14S / 下側 B

図 1




図 2







図 3



MF14S / 下側 B

断面フランジ





MF14S / 下側 B

取付概要

