# MF17H / Zeichnungsatlas

# Abmessungen und Einbau

Unabhängige Ansichten, gruppiert nach Motoranbau.

Zeichnungseinheit unbestätigt; ursprüngliche Maßbezeichnungen bleiben erhalten.

Referenzmaße; Einbau und Hub für Ihre Konfiguration bestätigen.

Beschriftete Maße verwenden; Zeichnungen nicht maßstäblich auswerten.


**C außen** 5 Ansichten | S. 2-4

**D innen** 5 Ansichten | S. 5-7

**L links** 5 Ansichten | S. 8-10

**R rechts** 5 Ansichten | S. 11-13


**B unten** 5 Ansichten | S. 14-16


Produktspezifikationen und Auswahlhinweise werden gesondert bereitgestellt.


Für konfigurationsspezifische Maße oder tatsächliche CAD-Dateien wenden Sie sich an HTROBOT.

# MF17H / C außen


### Ansicht 1




### Ansicht 2






### Ansicht 3



# MF17H / C außen


## Querschnitt Flansch








# MF17H / C außen

## Einbauüberblick








# MF17H / D innen


### Ansicht 1




### Ansicht 2





### Ansicht 3




# MF17H / D innen

## Querschnitt Flansch

B向视图(1:1)






电机法兰视图




# MF17H / D innen

## Einbauüberblick








# MF17H / L links


### Ansicht 1




### Ansicht 2





### Ansicht 3




# MF17H / L links


## Querschnitt Flansch




# MF17H / L links

## Einbauüberblick








# MF17H / R rechts


### Ansicht 1




### Ansicht 2






### Ansicht 3



# MF17H / R rechts


## Querschnitt Flansch








# MF17H / R rechts

## Einbauüberblick








# MF17H / B unten


### Ansicht 1




### Ansicht 2






### Ansicht 3



# MF17H / B unten

### Querschnitt Flansch



# MF17H / B unten

## Einbauüberblick

