CL170 Dimensioni

Viste di dimensioni e installazione. Le unità sono le etichette stampate su ciascuna vista.

Questi disegni non selezionano una corsa. Confermare il montaggio rispetto alla configurazione ordinata.

Disegni: 4 viste. parte superiore, estremità, lato, montaggio

CL170 · Disegni · parte superiore



CL170 · Disegni · estremità



CL170 · Disegni · lato



CL170 · Disegni · montaggio

