MF10T / Atlas de desenhos

Dimensões e instalação

Vistas independentes agrupadas por instalação do motor.

Unidade de desenho não verificada; as etiquetas de cota originais são conservadas.

Dimensões de referência; confirme a montagem e o curso para a sua configuração.

Use as cotas rotuladas; não escale os desenhos.

C exterior 5 vistas | pág. 2-4


D interior 5 vistas | pág. 5-7

As especificações de produto e a orientação de seleção são fornecidas em separado.


Para dimensões específicas da configuração ou ficheiros CAD reais, contacte a HTROBOT.

MF10T / C exterior


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF10T / C exterior

Flange de secção




MF10T / C exterior

Visão geral de instalação




MF10T / D interior


Vista 1



Vista 2




Vista 3



MF10T / D interior

Flange de secção



MF10T / D interior

Visão geral de instalação

