MF17 / ປ໊ັມແຜ່ນ

ຂະໜາດ ແລະການຕິດຕັ້ງ

ມຸມມອງແຍກຕ່າງຫາກການຕິດຕັ້ງມໍເຕີ.

ຫົວໜ່ວຍແຜ່ນປຸ໋ກກວດ; ປ້ອຍຂະໜາດເຄື່ອງຖືກເກັບ.

ຂະໜາດອ້າງອີງ; ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງ ແລະຊຸະໂກສຳລັບການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ.

ໃຊ້ຂະໜາດທີ່ຕິດປ້ອຍ; ຢ່າວັດແຜ່ນ.


ນອກ C	4 ມຸມມອງ | ໜ້າ 2-4
ໃນ D	3 ມຸມມອງ | ໜ້າ 5-7
ຊ້ອຍ L	3 ມຸມມອງ | ໜ້າ 8-10
ຂວາ R	3 ມຸມມອງ | ໜ້າ 11-13
ລຸ່ມ B	2 ມຸມມອງ | ໜ້າ 14-15

ຂ້ັມູນຈຳເພາະສະລິດຕະພັນ ແລະຄຳແນະນຳການເລືອກສະໜອງແຍກ.


ສຳລັບຂະໜາດສະເພາະການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືໄຟລ໌ CAD ຈິງ, ຕິດຕໍ່ HTROBOT.

MF17 / ນອກ C

ມຸມມອງ 1




ມຸມມອງ 2




MF17 / ມອກ C

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B 向视图




电机法兰视图




MF17 / ນອກ C

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ



MF17 / ໃນ D


ມຸມມອງ 1




MF17 / ໃນ D

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B向视图




电机法兰视图




MF17 / ໃນ D

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ



MF17 / ຊ້າຍ L


ມຸມມອງ 1




MF17 / ຊ້າຍ L

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B向视图





电机法兰视图




MF17 / ຊ້າຍ L

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ








MF17 / ຂວາ R


ມຸມມອງ 1




MF17 / ຂວາ R

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B向视图




电机法兰视图




MF17 / ຂວາ R

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ



MF17 / ລຸ່ມ B


ມຸມມອງ 1



MF17 / ລຸ່ມ B

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B向视图



电机法兰视图

