MF14T / ປ໊ັມແຜ່ນ

ຂະໜາດ ແລະການຕິດຕັ້ງ

ມຸມມອງແຍກຕ່າງໆສຳລັບການຕິດຕັ້ງມໍເຕີ.

ຫົວໜ່ວຍແຜ່ນປຸ໋ກກວດ; ປ້ອຍຂະໜາດເດີມຖືກເກັບ.

ຂະໜາດອ້າງອີງ; ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງ ແລະຊ່ະໂກສຳລັບການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ.

ໃຊ້ຂະໜາດທີ່ຕິດປ້ອຍ; ຢ່າວັດແຜ່ນ.


ນອກ C	3 ມຸມມອງ | ໜ້າ 2-4
ໃນ D	4 ມຸມມອງ | ໜ້າ 5-7

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະສະລິດຕະພັນ ແລະຄຳແນະນຳການເລືອກສະໜອງແຍກ.

ສຳລັບຂະໜາດສະເພາະການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືໄຟລ໌ CAD ຈິງ, ຕິດຕໍ່ HTROBOT.

MF14T / ນອກ C


ມຸມມອງ 1




电机法兰视图

MF14T / ນອກ C


ແຜ່ນໜ້າຕັດ





MF14T / ນອກ C


ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ




电机法兰视图

MF14T / ໃນ D

ມຸມມອງ 1




ມຸມມອງ 2



MF14T / ໃນ D

ແປ່ນໜ້າຕັດ



MF14T / ໃນ D

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

