# MF7 / ປີ້ມແຜນ

## ຂະໜາດ ແລະການຕິດຕັ້ງ

ມຸມມອງແຍກຕ່າງການຕິດຕັ້ງມໍເຕີ.

ຫົວໜ່ວຍແຜນປ່ຽກກວດ; ປ້າຍຂະໜາດເຄື່ອງຖືກເກັບ.

ຂະໜາດອ້າງອີງ; ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງ ແລະຊະໂກສຳລັບການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ.

ໃຊ້ຂະໜາດທີ່ຕິດປ້າຍ; ຢ່າວັດແຜນ.


| | |
|---|---|
| ນອກ C | 5 ມຸມມອງ \| ໜ້າ 2-4 |
| ໃນ D | 5 ມຸມມອງ \| ໜ້າ 5-7 |
| ຊ້າຍ L | 3 ມຸມມອງ \| ໜ້າ 8-10 |
| ຂວາ R | 3 ມຸມມອງ \| ໜ້າ 11-13 |
| ລຸ່ມ B | 3 ມຸມມອງ \| ໜ້າ 14-16 |

ຂ້ມູນຈຳເພາະສະລິດຕະພັນ ແລະຄຳແນະນຳການເລືອກສະໜອງແຍກ.


ສຳລັບຂະໜາດສະເພາະການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືໄຟລ໌ CAD ຈິງ, ຕິດຕໍ່ HTROBOT.

# MF7 / ນອກ C


ມຸມມອງ 1




ມຸມມອງ 2





ມຸມມອງ 3




# MF7 / ນອກ C

ແປ່ນໜ້າຕັດ




# MF7 / ນອກ C

## ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ




# MF7 / ໃນ D


ມຸມມອງ 1




ມຸມມອງ 2





ມຸມມອງ 3



# MF7 / ໃນ D


ແປ່ນໜ້າຕັດ


## 电机法兰视图




# MF7 / ໃນ D

## ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ





# MF7 / ຊ້າຍ L

## ມຸມມອງ 1




# MF7 / ຊ້າຍ L

ແປ່ນໜ້າຕັດ




# MF7 / ຊ້າຍ L

## ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ




# MF7 / ຂວາ R

## ມຸມມອງ 1




# MF7 / ຂວາ R

## ແປ່ນໜ້າຕັດ




# MF7 / ຂວາ R

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ




# MF7 / ລຸ່ມ B

## ມຸມມອງ 1



# MF7 / ລຸ່ມ B

ແປ່ນໜ້າຕັດ



# MF7 / ລຸ່ມ B

## ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

